

Livegrade与BoxIO的集成

深圳市尊正数字视频有限公司
网址: www.zunzheng.com
地址: 深圳市南山区南海大道以西美年广场 2 栋 6 楼
邮箱: market@zunzheng.cn/ zunzheng@aliyun.com
电话: 133 9215 6181 传真: 0755-86391800
邮编: 518067



Pomfort的Livegrade软件支持尊正BoxIO设备,关于使用HD-SDI设备所需要的配置信息请参阅:<u>HD-SDI Setup for</u> Livegrade

为了在BoxIO与Livegrade之间交换风格信息,您需要与运行Livegrade的Mac电脑建立有效的网络连接。BoxIO设备默认 的 IP 地址为192.168.1.244 。当连接多个BoxIO设备时,每个设备都需要有唯一的 IP 地址。此时需要使用到网络路由器或 者交换机设备。关于如何更改BxoIO设备的 IP 地址和其它网络配置请参考尊正官网BoxIO用户手册。

注意:单个BoxlO可以通过Wi-Fi网络进行连接,**为了达到更好的工作状态,我们强烈建议使用网线直连的方式**。多个 BoxlO设备的接入需要使用网线进行连接。

将BoxIO接入Livegrade之前,您需要打开 与其配套的IP Remote Utility(IPRU)并 验证BoxIO是否处于正确的工作模式。

使用BoxIO的IP将其与IPRU控制助手连接。 完成连接后可以选择单通道模式或者双通 道模式。对于每一个即将使用的SDI OUT 通道,请确保设定正确的SDI IN 。



信号range可以通过BoxlO或者Livegrade的相关设定进行管理。对于大多数的使用情况,最好在启动Livegrade之前通过 IPRU设置所需的信号range,因为它可以提供更高的精度,特别是在使用video range时。根据具体需求,可以通过IPRU 的range设定区可以进行 Video, Extended, SMPTE Full, 或者Full Range的设定。

信号range也可以从Livegrade内部管理,这在执行range转换时特别有用,例如将range从Full转换到Extended。如果通过 Livegrade管理信号range,则在LiveGrading中进行选择后,请勿更改IPRU中的range设置。此时Livegrade会自动将 BoxIO的range设置成Full,并在软件级别执行所有必要的信号范围范围管理。在Livegrade管理了信号的范围之后再通过 IPRU控制助手操作BxoIO的range设定可能会导致range缩放的问题。

Slots	Grade	Look Presets	View	Window	Help	
Manage	e Devices					
Add De	vice				>	No ISMini connected
Refrest	Devices					Add AJA FS-HDR
Start R	ecording i	n Current Slot				Add ARRI Camera
Record	ing in Slot				>	Add Canon Monitor
	All Slots				0<	Add FSI Device
Stop Al	l Recordir	ıgs				Add ONICO Device
	Framegr	ab of Current D			36 J	Add Panavision DXL2
			FSI Dev	rice Configur	ation	Add Pilito
Dev	ice					
	ID Add	10 1 10	100		_	
	IP Add	iress: 10.1.10.	122		_	
_		Disc	onnecte	ed		
e	Enable	framegrab				
	Cor	ntinously refree	h frame	egrab		
	Fran	mearab undate	intory	al.		
	i i ai	negrab update	: interve			
	4s				10s	
А	NC meta	data: Sonv			0	
			and the spec			
	Cor	ntinously updat	te meta	data		
	Reading version	ancillary metada 1.54 or newer. M	ata is onl etadata i	y supported is only suppo	by BoxIO d orted on ch	levices with firmware annel 1.
	Enable	ScopeStream				
?						Add FSI Device
1						



现在打开Livegrade并选择Slots菜单下的 Add Device,选择Add FSI Device.

在弹出窗口中输入当前BoxlO的IP地址。接 着您还可以启用BoxlO的截帧功能,ANC元 数据抓取以及启用实时波形监看功能。

我们强烈建议保持Continously refresh framegrab功能不被勾选。因为该功能是 一种高负载的操作,尤其是在帧捕获过程中 一旦中断,可能会引起BoxlO连接丢失的问 题。

选中启用帧抓取并取消选中持续刷新,您仍 然可以根据需要在 Livegrade 中手动捕获帧 抓取。如果您确实需要使用帧抓取的连续自 动刷新,最好将间隔设置为更长的持续时间, 以减少帧抓取中断的可能性。

以上设定好之后就点击Add FSI Device即可。



如果在双通道模式下连接BoxIO会弹出工作模式选择窗口,用以询问用户使用 BoxIO的两个通道还是单独某一个通道。如果连接多个BoxIO则会重复显示该 提示。

提示: BoxIO也可以通过Livegrade中的设备管理器管理窗口直接连接。



连接成功后选择Slots菜单中的Manage Devices。 如果使用的是双通道工作模式,则每一个通道会以一个单独的设 备进行显示。

У	Slots	Grade	Look Presets	View	Window	Help
G	Manag	e Devices	5			
	Add D	evice				>
ibc	Refres	h Devices	;			
	Start R	Recording	in Current Slot			
	Record	ding in Slo	ot			>
	Record	d All Slots				₫R

绿色指示灯表示BoxlO连接正常。

您还可以使用Blink按钮来发送红,绿,蓝闪烁的 序列给BoxlO用以验证该设备已经准备就绪并且 能从视觉上判断是哪些显示终端接受了来自BoxlO 的信号。

Livegrade将通过IPRU检测并确认您在BoxIO上设 置的信号范围。如果你想让Livegrade控制信号范 围,您可以点击高级,然后确认你想让Livegrade 控制信号范围。

如果需要进行信号range的控制,您可以自行设定 信号的输入与输出范围。验证完毕后就可以关闭 设备管理器窗口了。

更多关于range的控制请查阅<u>此处</u>



您可以双击BoxlO这里的缩略图以打开图像查看器 来完整的显示该图像。

在Livegrade主窗口中,您还可以更新实时图像的 预览、保存快照和访问实时波形。









局新图像按钮可以用来更新图像预览

保存快照按钮通过选择将当前图像保存到磁盘按钮,可以保存静帧图像。保存这些图像的目录可以通过转到软件 首选项->库来更改。

访问实时波形功能,可以通过右击对应通道下的BoxlO图标,然后选择Open ScopeStream Window。当前信号对应的 实时波形将会以一个独立的窗口呈现。





BoxIO的帧回调功能现在可以直接通过Livegrade软件进行访问。该特性允许您调取以前保存至BoxIO的静帧,并通过 SDI输出显示。

注意: 支持该功能的Livegrade软件版本需要V5.5及以上版本。

首先需要在Livegrade的镜头库中创建一些镜头 静帧。要创建镜头静帧,可以通过Library菜单 中的Create Shot, Create Shot for Slot,或者 Create Shot for All Slots进行操作。

Library	Slots Grade	Look Presets	View	Window	Help
Create S	hot			c	
Create S	hot for Slot			>	
Create S	hots for All Slots			ትር	Restu
Create S	hot (with Second	ary Label)		70	ts >
Create S	hot (with Second	ary Label) for Slo	t	>	entif
Create S	hots (with Secon	dary Label) for Al	l Slots	1007	
Shot Cre	ation and Metada	ita		>	

创建的镜头快照将会在镜头库中呈现

Ś	Liveg	ade Pro	File	e Edit	Library	Slots	Grade	Look P	resets	View Window	Help				
	Cre	ate Ro		† Apply	ቢ y Updat	te Lo]] ad	Report							
Shot Li	brary		80			Ø,	Shots	🖿 Libra	ry > 🖿 S	ihooting Day > 🛅 S	ihots > 🚥 No Shooting				
× 📜	Libr S	11/29/21		> (04) No	Shooting		review	Lock	Camera	Clip Identifier		Clip Name	Look Name	TC Start	
	★ SI	11/29/21 12/3/21					all a re		A	A001C001			New Look	00:11:10:09	
										B001C001			New Look	01:34:13:12	

₩尊正

然后,选择镜头库中的某一个静帧,右击并选择 Display still as frame Callback on→Dispaly on FSI BoxIO (ch.1) in Slot A.

此时被选中的静帧将会通过BoxIO的SDI OUT 1 输 出显示。



当Frame Callback功能开启后,在Livegrade主窗口中BoxIO 的图标将会变成 /FC

可以通过右击该图标快速实现打开或者关闭BoxlO的帧回调功 能





相关提示与故障排除

BoxIO支持实时调色软件以几乎零延时的方式处理输入与输出的信号,为了在信号链路中实现零延迟,并在视觉上呈现流 畅的风格画面体验,BoxIO做了两件重要的事情:

1. BoxIO的SDI输出直接从其SDI输入端获取信号的时钟与同步信息。

2. LUTs会在信号的垂直消隐间隔期应用。

因此,如果您的输入信号不稳定、不一致或超出正常容差,可能会中断BoxlO的正常运行。基于以上原因,在对BoxlO操作 进行故障排除时,请务必查看通向BoxlO的信号链,因为输入信号的问题通常会触发BoxlO的使用问题。 例如,如果使用BoxlO上游的无线视频发射器/接收器,该无线视频发射器/接收器间歇性地丢失信号或切换视频格式,这 可能会中断正常的BoxlO操作。

如果接入BoxIO的信号不稳定是不可避免的,请考虑首先通过一个设备(如信号交叉转换器)重新分配您的信号,无论输入的 信号条件如何,该设备可以生成并保持其自身稳定的SDI信号输出。请注意,这些类型的交叉转换器通常会带来可测量的 信号链路延迟,因此在使用此类设备时需要权衡。

此外以下的部分提示与故障解决方式可以帮助解决常见的一些问题

故障问题	解决方案	注意事项
在双通道模式下出现图像异常的问题	确保同时输入的信号为相同的分辨率和帧率。	输入信号不需要同步锁相,但是对于正确的
		操作,应是完全相同的分辨率和帧率。这包
		括确保在两个输入之间没有逐行(P)和逐
		行分段帧(PsF)的混用
开机后输出端信号显示黑屏或者不正确	在前面使用Livegrade的时候,记得在关闭软	BoxIO 将使用从非易失性内存中调用的最
的颜色	件前选择"permanently Store looks on	后一个 LUT 启动。 Livegrade 使用易失性
	Device(永久储存风格至设备)"。通过	内存插槽进行正常操作,并且不会将 LUT
	IPRU控制助手切换一下BoxIO的1D/3D LUTs	保存到非易失性内存中,除非您通过软件将
	的开关确保没有"全黑"或者不正确的LUT加载	风格信息永久存储在设备上。
	0	
图像闪烁,图像丢失或者抓取的静帧变	输入信号恢复正常后重新加载BoxlO即可。	如果输入信号质量下降、信号格式改变或发
形		生不干净的切换,BoxIO 可能需要重新锁
		定输入信号。 重新加载设备是强制重新锁
		定信号时钟的最简单方法。
BoxlO丢失网络连接	重启BoxlO并重新在Livegrade中连接BoxlO。	如果连续刷新帧抓取处于活动状态,并且在
	确保Continuously refresh frame grab(连	完成之前中断,这可能导致BoxlO死机或丢
	续刷新帧截取)	失与Livegrade的连接。避免该问题的最佳
		方式是禁用连续刷新帧截取,并且只在正常
		信号条件下根据需要进行手动帧抓取。如果
		需要连续的帧抓取功能,我们建议设置更长
		的间隔时间,以减少中断的可能性

	1	
之前正常使用的BoxlO网络无法连接	确保计算机Wi-Fi已关闭。如果需要同时使用	建议在使用以太网连接时,关闭电脑的Wi-
	WiFhI和以太网,则需要在网络优先项下设直	
	廷按的服务顺序,将以太网连按力取高仇尤级 	
		使田相同的IP池
│ │	确保MacOS的版本不能为Monterey 12 2及更	更多信息可以参考此处
响)	新。如果系统版本为该本或以上,降级系统可	
	以解决该问题。	
BoxlO过热	确保BoxlO周围有正常的空气流通性,并且没	如果设备确实过热,BoxlO将需要时间来冷
	有任何东西堆放在BoxlO的顶部。BoxlO需要	却。BoxlO设备不包含任何风扇。为了内部
	关闭电源,并且需要在冷却后重新上电。	组件的散热,设备外壳作为散热片进行被动
		散热。确保设备外壳周围有良好的空气流通
		性,并且不要将BoxlO与任何其他设备进行
		叠放,包括多个BoxlO的叠放。
使用无线图传时信号异常	确保图传输出的是一个非整数帧率的信号	无线图传系统可能引入大量的信号干扰/时
	例如:1080P/23.98Hz	序问题。当该抖动变得过大时,下游设备可
		能无法建立或维持信号锁定。根据我们的经
		验,其中许多无线接收器在输出非整数帧和
		真正的逐行信号(而不是PsF格式)时抖动明
		显较小,因此可以尝试使用这些作为默认设
使用尤线图传导致的供电问题 	确保无线图传与BoxIO分别使用独立的电源供	使用部分无线图传设备可能导致比较危险的
	电。同时强烈建议使用SDI视频接地隔离器。 	对地短接从而导致损坏连接的BoxIO和监视
		BOXIU分别使用独立的电源可以帮助保护下
		游设备的女主性。如有需求可咨询订购。 使用结束以外的中源活取器可能提打你的
BOXIO电源问题		
		下和线序。正确的供电和线序如下所示
		AC Input: 100-240V (电源适配器)
		DC Input: 4pin Mini-XLR 12-18V
		4 pin mini XLR pinout
		∖ č ∕